



**Magico
Chef®**

**La superficie
multiuso per tutte
le tue pentole**



Utilizzala sempre per cucinare con tanta fantasia...



Padella

Utilizza la Pellicola tonda o la Rete

Uova e frittate - Pesce - Carni bianche e rosse
Verdure e molto altro



Forno Tradizionale

Utilizza la Pellicola rettangolare

Lasagne - Pasta al forno - Patatine - Pesce
Arrosti di carne - Pizza e pane - Torte e crostate



Forno microonde

Utilizza la Pellicola

Panati - Verdure - Primi piatti



Bistecchiera

Utilizza la Pellicola o la rete


Carni bianche e rosse - Wurstel - Verdure



L'innovazione veramente comoda che porta più salute e più risparmio

- Riutilizzabile per sempre*
- Cucini senza aggiunta di grassi
- Non lascia odori
- Ideale per le tue padelle, teglie e pirofile, anche se usurate
- Lavabile anche in lavastoviglie

Facilissima da utilizzare



Posizionare la pellicola Magic Chef sul fondo della padella o della teglia da utilizzare in forno

Cuoce senza aggiunta di grassi



La sua particolare composizione non fa attaccare i cibi, per cui serve meno condimento

Si pulisce con un panno umido o direttamente in lavastoviglie a 60°C



Il risparmio continua, non serve più pulire la pentola o la pirofila, basta lavare Magic Chef.

Si riutilizza per sempre



Magic Chef è riutilizzabile per sempre. Occorre però evitare di tagliarla con coltelli e lame affilate



* La durata di Magico Chef è calcolata sull'utilizzo medio domestico per due cotture al giorno non prolungate.



**Magico
Chef®**

**MAGICO CHEF è la nuovissima superficie
in fibra di vetro P.T.F.E.**

Testata in base alle condizioni di prova descritte nelle direttive
CE 89/109 - CE 78/142 - CE 80/590 - CE 85/572 - CE 90/128 - CE 93/8 - CE 93/10

CE 2002/72 e aggiornamenti



Conformità Certificazione n° B05.R.65470001



**Ideale per
il campeggio
e le vacanze**

